

UNIT	MATERIAL	FINISH
------	----------	--------

型式	2003S	2503S	3003S	3603S
A1	852	1013	1073	1183
A2	742	828	953	988
B	2305	2525	2660	2990
C	1923	2031	2155	2215
D	720	770	900	950
E	585	630	700	745
F	730	795	875	940
G	619	642	697	717
H1	390	410	465	485
H2	1595	1600	1705	1765
H3	1935	1940	2085	2145
H4	1650	1655	1760	1820
H5	1425	1440	1330	1390
H6	250	250	480	480
H7	90	90	110	110
H8	1965	1970	2115	2175
H9	225	245	300	320
I	1150	1280	1280	1520
J	425	450	505	530
K	620	670	760	810
L	500	530	600	640
M	120	145	135	160
N	320	350	432	442
D	382	443	503	513
P	355	355	430	430
Q	240	280	300	340
S	300	400	400	500
T	470	570	570	670
給水口 (電管口)	32A	32A	40A	40A
出湯口	32A	32A	40A	40A
(電管口)	32A	32A	40A	40A
排水口	32A	32A	40A	40A
毛給水口	Re1/4	Re1/4	Re1/4	Re1/4

- 注) 1. サーモスタットは制御盤内取付です。
- 2. ハーナ、燃突接続筒、ストレーナは別備品となります。
- 3. ハーナは「A」付録の寸法です。
- 4. 塗装色は次の通りです。 本機：白(ウツホカイト、ワキハ5GY8、5/70、5) 焚口、接続口：黒(マゼラン1、2)、ホウチ：グレー(マゼロ2、5FB5、170、8)
- 5. 接続口径の「R」は常用平行物ねじ、「R」は常用テーパねじを表します。
- 6. 燃突器は別添品です。
- 7. 給水口(電管口)には必ずストレーナ(20メッシュ以上)を取付けてください。
- 8. 主力燃突器はボルトを取付けてください。

